



MIOT-ADAPTER Ver. B

Dieser Adapter ersetzt den R6530P (Versionen R3014 und R3016) sowie das Sound Prom mit Buchstabe oder 3 stelliger Nummer (Harris Typ 7643) auf allen Gottlieb Multisoundmodulen. Eingesetzt in allen Platinen ab dem Flipper Totem (J) bis einschließlich Devils Dare (670).

Bitte beachten Sie, dass die Gottlieb System80 nicht mit der System1 Multisoundplatine oder umgekehrt getauscht werden kann, auch wenn diese auf den ersten Blick ähnlich aussehen. Der MIOT Adapter kann jedoch sowohl auf der System80, als auch auf der System1 Platine eingesetzt werden.

Vorbereitung:

1. Entfernen Sie das Modul aus dem Flipper.
2. Entlöten Sie den 6530 des Gottlieb Multisoundmodules. Falls Sie diese Arbeit nicht durchführen möchten, so senden Sie uns das Modul zu. Wir berechnen EUR 5.- für das Auslöten in Verbindung mit dem Einsetzen eines neuen Sockels!
3. Löten Sie einen Präzisionssockel an die Stelle des 6530 und achten Sie darauf, den Sockel mit Kerbe nach unten (in Richtung des LM380) einzusetzen.
4. Entfernen Sie das Biprom (markiert mit einem Buchstaben oder einer 3-stelligen Nummer beginnend mit einer „6“.

Installation:

5. Setzen Sie nun den Adapter so ein, daß die Kerbe des 6532 ICs (U3) auf dem MIOT Adapter mit der Kerbe des auf dem Soundboard eingelöteten Sockels übereinstimmt.
6. Nun stellen Sie bitte die 4 Schalter nach unten abgebildeter Tabelle für Ihren Flipper ein. Außerdem empfehlen wir, die Schalter des Multisoundmodules wie folgt einzustellen:
Schalter 1: AN, Schalter 2: AUS (OPEN).
7. Das Modul kann nun wieder in den Flipper eingebaut werden. Kontrollieren Sie die Steckkontakte auf guten Zustand. Diese müssen nach ca. 30 Jahren häufig ersetzt werden, um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten.

Flipper/Pinball	Schalter 1	Schalter 2	Schalter 3	Schalter 4
PANTHERA(652)	AN	AN	AN	AN
SPIDERMAN(653)	AUS	AN	AN	AN
CIRCUS (654)	AN	AUS	AN	AN
COUNTERFORCE (656)	AUS	AUS	AN	AN
JAMES BOND (658)	AN	AN	AUS	AN
TIME LINE (659)	AUS	AN	AUS	AN
FORCE II (661)	AN	AUS	AUS	AN
PINK PANTHER (664)	AUS	AUS	AUS	AN
VOLCANO (667)	AN	AN	AN	AUS
BLACK HOLE (668)	AUS	AN	AN	AUS
TOTEM (J)	AN	AUS	AN	AUS
HULK (K)	AUS	AUS	AN	AUS
GENIE (L)	AN	AN	AUS	AUS
BUCK ROGERS (N)	AUS	AN	AUS	AUS
TORCH (P)	AN	AUS	AUS	AUS
ROLLER DISCO (R)	AUS	AUS	AUS	AUS